

Introdução

O Controlador Fator de Potência é apropriado para um eficiente controle da energia reativa das instalações elétricas. Ele é dotado de um microcontrolador com um poderoso algoritmo de otimização do fator de potência.



Características Técnicas

Alimentação	380Vca ou 220Vca - Consumo 10VA(conforme pedido)
Frequência	de 45Hz até 65 Hz (Ajustável no painel)
Faixa de medição de pot. reativa	0-9999 kVAr
Faixa de medição de pot. ativa	0-9999 kW
Proteção de sub-tensão	300Vca ou 180Vca
Sensibilidade	20 mA - Relação do TC: X/5
Altitude máxima de operação	2500m
Temperatura ambiente	de -25°C até 50°C

Funções e Características

- Possui um eficaz sistema de medição de fator de potência da onda fundamental, o que impede acionamento desnecessário de capacitores provocado por ondas harmônicas.
- Alta precisão na medição de fator de potência e display co LEDs visíveis a longa distância.
- Medição e apresentação no visor, em tempo real, da distorção harmônica total da tensão e da corrente.
- Possui 5 códigos de operação de capacitores diferentes, o que permite uma ampla faixa de combinações de capacitores.
- 12 ou 16 estágios de acionamento.
- · Interface amigável e de fácil operação.
- Todos os parâmetros são ajustados via painel digital.
- Possui 2 modos de operação: automático ou manual.
- Proteção contra excesso de distorção harmônica. A quantidade de distorção harmônica permitida pode ser ajustada pelo operador.
- Dados são armazenados em memória FLASH, o que faz com que não sejam perdidos em caso de desligamento do aparelho.


Condições de Utilização

Deve operar em ambientes isentos de gases corrosivos, poeiras inflamáveis ou materiais explosivos.

A instalação deve ser firme. Vibrações podem acionar os relés indevidamente.



Introdução




Item	Modo automático	Modo manual	
1	LEDs indicadores dos bancos de capacitores ligados.		
2	Tabela dos parâmetros a serem ajustados pelo operador.		
3	LED indicador do modo de operação do RPCF. Se o LED estiver aceso, o RPCF está em modo automático; se estiver piscando, está em modo manual. Para mudar o modo de operação, pressione por 3 segundos a tecla SET.		
4	Fator de potência da onda fundamental em tempo real	Possibilita o ajuste do fator de potência desejado	
5	Fator de potência total (incluindo as harmônicas) em tempo real	Ajuste do tempo de atraso para ligação dos bancos de capacitores.	
6	Voltagem RMS (V)	Ajuste do tempo de descarga dos capacitores (ver manual do fabricante dos capacitores)	
7	Corrente RMS (V)	Ajuste da sobretensão máxima permitida	
8	Distorção harmônica total da voltagem	Ajuste da distorção harmônica total da voltagem permitida	
9	Distorção harmônica total da corrente	Ajuste da distorção harmônica total da corrente permitida	
10	Potência ativa em tempo real (kW)	Ajuste dos kVAr do primeiro capacitor do banco	
11	Potência reativa em tempo real (kVAr)	Código de operação dos capacitores (ver manual)	
12	Potência aparente total em tempo real (kVA)		
13	Frequência da rede	Acesso à comunicação com o PC (se disponível)	
14	baud rate (se disponível)	Ajuste da baud rate (se disponível)	
15	Indicação de sobre-tensão, sub-tensão ou excesso de distorção. Nesta condição, o controlador desliga os capacitores aciona o alarme		
16	Excesso ou falta de compensação. Se não houver mais capacitores disponíveis ou o reativo capacitivo estiver em excesso, mesmo com todos os capacitores desligados o controlador acende este LED e aciona o alarme.		
17	Indicação de estado de acionamento de um banco. Quando este LED estiver aceso, é porque o controlador está contando o tempo para acionar um banco.		
18	Indicação de estado de desligamento de um banco. Quando este LED estiver aceso, é porque o controlador está contando o tempo para desligar um banco.		
19	Para cima. Esta tecla permite navegar pelo menu principal no sentido ascendente.		
20	Botão SET. Memoriza os parâmetros ajustados quando pressionado por 3 segundos. A memorização pode ser feita item por item ou todos em conjunto no final da programação.		
21	Para cima. Esta tecla permite navegar pelo menu principal no sentido descendente.		
22	Auto identificação do primeiro capacitor do banco. Pressionando as teclas Para cima e Para baixo juntas por 3 segundos, o controlador captura o valor do primeiro capacitor do banco e automaticamente calcula todos os outros. Pode ser feito também manualmente como citado no ítem 10.		




Diagramas de Conexão

Conexão sem a utilização do neutro (redes 220V entre fases)



Importante: O ponto "P" é conectado com B quando o aparelho é para 220V entre fases. Observar que o TC deve estar em uma fase não utilizada para a alimentação. No diagrama acima, a alimentação é tomada entre as fases B e C, e o TC está na fase A.

Conexão em redes com fases e neutro (220V fase/neutro)



O ponto "P" deve ser conectado em B quando os contatores forem para 380V. Caso eles sejam para 220V, o ponto "P" deve ser conectado ao neutro (N). Observar que o TC deve estar na mesma fase de alimentação do aparelho.

Procedimento de Programação

Toda a programação é feita com a utilização do botão SET. Os valores escolhidos são memorizados em uma memória FLASH sempre que este botão for mantido pressionado por mais de 3 segundos ou se a programação é interrompida por mais de 20 segundos.

Para cada passo, deve-se utilizar as teclas "Para cima" ou "Para baixo" e a tecla SET para buscar o parâmetro a ser ajustado. O LED aceso indica este parâmetro. Após escolhido o parâmetro, o ajuste é sempre inicializado pressionando SET por 3 segundos, até que o visor mostre a seguinte mensagem:



A gravação dos dados pode ser feita a cada parâmetro ajustado. Para isto, basta manter o botão SET pressionado por 3 segundos após a seleção, ou pode-se gravar todos os dados juntos ao final da programação; nesta condição, basta manter o botão SET pressionado por 3 segundos após o final da programação.



Ajustes e Programação

Modo de operação

- Selecionar o LED A/M
- Escolher o modo desejado

A OF ----> Manual

R On ----> Automático




Fator de potência desejado

- Selecionar o LED Power factor
- -Ajustar o fator de potência desejado
- O número mostrado no painel indica a faixa desejada, por exemplo, se o painel mostra 0,980, isto significa a faixa de 0,98 indutivo até 0,98 capacitivo. Este aparelho possibilita ajustes de 0,85 até 1,00.




- Selecionar o LED Select time delay
- -Ajustar o tempo. Este aparelho permite um ajuste de tempo de 2



Tempo de descarga dos capacitores

- Selecionar o LED Discharging Time Delay
- Ajustar otempo. Este aparelho permite ajuste de tempo de 1 até 240 segundos. Consultar o manual do fabricante do capacitor para saber qual é o tempo ideal.



Sobre-tensão máxima permitida

Selecionar o LED Over-voltage

-Ajustar a voltagem máxima permitida. Em aparelhos para 380V a voltagem máxima pode ser ajustada em até 450V. Em aparelhos para 220V, esta voltagem pode ser ajustada até 260V. Nota: os capacitores serão desligados se os valores medidos da DHT ultrapassar o valor ajustado.




DTH máxima permitida

Selecionar o LED Distortion Rate

-Ajustar o valor. O valor mostrado no visor é em percentagem e pode ser ajustado desde 1% até 30%

Nota: os capacitores são desligados se o valor medido da DHT ultrapassar o valor ajustado.





Ajustes e Programação

Relação do TC

- Selecionar o LED CT variation
- -Ajustar. Por exemplo, se for utilizado um TC com relação 500/5 o valor ajustado deve ser 500. Se o TC for 100/5 o valor ajustado deve ser 100.



kVAr do primeiro banco de capacitores


- Selecionar o LED C1 Capacitance
- Coloquar no visor o valor em kVAr do primeiro capacitor do



Codigo de operação

- Selecionar o LED Output Code
- Escolher o código apropriado. Observe a sequência para cada código:

Pr-1> 1-1-1-11	Pr-7> 1-1-2-4-88
Pr-2> 1-2-2-22	Pr-8> 1-2-3-3-33
Pr-3> 1-2-4-44	Pr-9> 1-2-3-6-66
Pr-4> 1-2-4-88	Pr-10->1-1-2-3-33
Pr-5> 1-1-2-22	Pr-11-> 1-1-2-3-66
Pr-6> 1-1-2-44	Pr-12-> Liga desliga em seqüência



Com as seqüências acima é possível obter todas as combinações de interesse em um banco automático de capacitores.

Ajuste da quantidade de loops de saída

Selecionar o LED Output Loop

- Colocar no visor o número do último banco de capacitores. Por exemplo: se estiver utilizando um controlador com 12 estágios e estiverem sendo usados 8 estágios, colocar o número 8 no visor.



Identificação Automática do primeiro capacitor do banco

Em modo automático de operação, a auto-identificação do primeiro capacitor do banco é inicializada pressionando por 3 segundos as teclas "Para cima" e "Para baixo" juntas. O aparelho liga e desliga o primeiro banco 10 vezes. Cada vez que ele faz isso ele lê o valor dos kVAr. Ao final, é feita uma média das 10 medidas e esta média é considerada o valor dos kVAr do primeiro banco. Se a operação foi bem sucedida, o visor mostra OP; se houve falha, o visor mostrará EE. No entanto, o melhor procedimento é a colocação do valor do primeiro capacitor manualmente.



Exemplos da utilização dos códigos de saída (Output Code)

Suponhamos que um banco de capacitores necessite de 73 kVAr a serem distribuidos em 4 estágios. As possíveis formações dos bancos são as seguintes:

Pr-1--> 20,20,20,20 Pr-1-->10,20,20,20 Pr-3--> 6,12,24,24 Pr-4--> 5,10,20,40

Observe as possíveis combinações obtidas para as diversas sequências:

Pr-1--> 20,40,60,80

Pr-2--> 10,20,30,40,50,60,70

Pr-3--> 6,12,18,24,30,42,48,54,60,66

Pr-4--> 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75


Nota-se que a sequência de PS-4 parece ser a melhor, a que possibilita melhores resultados; porém, nem sempre essa é a melhor sequência. Quando instalar o RPCF, observe o funcionamento em todas as sequências durante alguns minutos e escolha a mais apropriada.

Parâmetros de fábrica

O fabricante entrega o aparelho com a seguinte programação:

Parâmetro	Ajuste
Mode de operação	Automático
Fator de potência	0,950
Tempo de acionamento dos capacitores	10 Segundos
Tempo de descarga dos capacitores	1 Segundo
Sobre-tensão	420V (240V)
Distorção harmônica total	5%
Relação do TC	500/5
kVAr de C1	10
Código de operação	PS-5
Código de loop	O máximo do aparelho
Endereço de comunicação	1
Velocidade de comunicação	9600

Dimensões mecânicas



Rua 4 de Fevereiro, 195 - Itoupava Norte CEP 89052-500 Blumenau - SC - Fone: (47) 3323-3130 - Fax: (47) 3036-8167 vendas@samrello.com.br - www.samrello.com.br



Check List

Este Check List oferece uma lista de verificações e informações necessárias para o correto uso do equipamento. Leia atentamente o manual antes de instalar e ligar o mesmo.

Segurança:


A instalação, manutenção e operação do controlador de FP devem ser executadas por eletrecistas qualificados. Não se exponha a altas voltagens.

O controlador de FP é conectado a um transformador de corrente. Não desligue as conexões do transformador de corrente antes de verificar se ele está curto-circuitado ou conectado a outra carga paralela de impedância suficientemente baixa. O descumprimento desta precaução pode gerar sobre-tensões perigosas. Não utilize este produto com qualquer outra finalidade além do projeto original.

Caso o equipamento não funcione corretamente, verificar os itens abaixo:

- -Certificar-se que o equipamento está ligado corretamente, conforme tensão especificada na etiqueta do mesmo:
- -Verificar se o transformador de corrente está ligado corretamente;
- -Caso o equipamento esteja ligado em FASE/NEUTRO (220Vca), o TC deverá estar medindo a corrente da mesma FASE em que o equipamento está sendo energizado. (Ex.: Se estiver ligado em N (Neutro) e R(Fase), o TC deverá também estar na Fase R);


O transformador de corrente deverá estar ligado desta forma. Observar os pontos P1, P2 e S1, S2:



Programação: (O modo de configuração destes parâmetros está descrito no manual do equipamento).


- -Verificar se está em modo automático;
- -O Fator de Potência deverá estar em 0,95;
- -Tempo de acionamento e descarga dos capacitores deverá ser de acordo com as especificações do fabricante dos bancos de capacitores
- -A relação do TC deverá estar de acordo com corrente do sistema.
- -O valor (kVAr) do primeiro banco de capacitores deverá estar configurado no equipamento;
- -O Código de Operação deverá ser PrG-5;
- Configurar o valor máximo de saídas utilizadas para o acionamento dos bancos de capacitores.

Esquema de ligação



Alimentação Fase/Neutro

Alimentação Fase/Fase



Rua 4 de Fevereiro, 195 - Itoupava Norte CEP 89052-500 Blumenau - SC - Fone: (47) 3323-3130 - Fax: (47) 3036-8167 vendas@samrello.com.br - www.samrello.com.br